

Установки спецификаций весов DS-788

Спецификации пользователя

Нажмите на кнопку ->0<- и, не отпуская, наберите 141. Появится сообщение:

SPEC12 1000 0000 , где:

12 - номер текущей SPEC,

1000 - запрограммированное значение,

0000 - вводимое значение.

Для перехода по SPEC используется клавиша +

Для записи значения в SPEC используется клавиша ->0<-

Для записи всех значений и выхода из режима используется клавиша ->T<-

Значения SPEC должны быть следующими.

Стандартная установка для работы с РРО производства «Датекс Украина»:

SPEC 00	0000 - 0101 Время отключения
SPEC 01	0000
SPEC 02	0000
SPEC 03	1010
SPEC 04	1110
SPEC 05	1111
SPEC 06	0000
SPEC 07	0000
SPEC 08	0011
SPEC 09 - 11	1111

Установки для работы с программой POS Expert

SPEC 00	0000 - 0101 Время отключения
SPEC 01	0000
SPEC 02	0000
SPEC 03	1001
SPEC 04	1001
SPEC 05	1010
SPEC 06	0010
SPEC 07	0000
SPEC 08	0011
SPEC 09 - 11	1111