

**Распайка кабеля для подключения денежного ящика к кассовому аппарату MP-50EU / MP-50DEU**

**Распайка разъема денежного ящика**

